

Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/damper-uv-duzy-do-epson-i3200-u1hd-pdaeipi3200lu1-p-104.html>



Damper UV duży do Epson I3200-U1HD — PDAEPI3200LU1

Cena brutto	86,10 zł
Cena netto	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PDAEPI3200LU1

Opis produktu

UKŁAD ATRAMENTOWY · WERSJA UV · I3200 HD

Duży damper UV do Epson I3200-U1HD

Damper o numerze **PDAEPI3200LU1**, przeznaczony do układów atramentowych współpracujących z głowicą **Epson I3200-U1HD**. Wersja duża, określana także jako Large UV Damper lub Big HD UV Damper.

Funkcja w układzie zasilania atramentem

Damper jest elementem umieszczanym pomiędzy przewodem doprowadzającym atrament a głowicą. Pełni funkcję bufora: tłumi wahania ciśnienia powstające podczas pracy karetki i filtruje atrament przed jego doprowadzeniem do głowicy. Prawidłowo dobrany i szczelnie zamontowany damper pomaga utrzymać stabilne zasilanie dysz.

Identyfikacja i zastosowanie

Parametr	Wartość
Numer katalogowy (SKU)	PDAEPI3200LU1
Rodzaj części	Damper atramentu — wersja duża (Large / Big HD UV)
Głowica docelowa	Epson I3200-U1HD
Zastosowanie	Układ zasilania atramentem UV
Przykładowe drukarki	HKHR S1, Nocai NC-UVA3MAX — w odpowiedniej konfiguracji
Stan / jednostka sprzedaży	Nowy / 1 sztuka
Średnica mierzonego trzpienia	Okolo 3,0 mm — pomiar suwmiarką pokazany w galerii zdjęć

Dobierz dokładną wersję dampera. Przed zakupem porównaj kod części, kształt korpusu, rozmieszczenie króćców, wyjście do głowicy i sposób mocowania. Sprawdź zgodność z używanym atramentem UV i kolektorem głowicy. Oznaczenie „I3200” samo w sobie nie potwierdza, że damper pasuje do każdej wersji tej rodziny.

Montaż i kontrola układu

Wymianę wykonuj przy wyłączonej drukarce, według procedury serwisowej danego urządzenia. Zabezpiecz elektronikę i złącza taśm przed kontaktem z atramentem. Damper chwytaj za sztywne części korpusu; nie ściskaj powierzchni membrany i nie obciążaj bocznie króćców.

Podczas montażu sprawdź stan przewodów, uszczelnień oraz gniazda na kolektorze. Po podłączeniu wykonaj napełnienie i odpowietrzenie zgodnie z instrukcją drukarki, skontroluj szczelność połączeń i wykonaj test dysz. Nie wymuszaj przepływu nadmiernym ciśnieniem. Atrament UV w układzie należy chronić przed światłem utwardzającym.

Oferta dotyczy jednej sztuki dampera. Głowica drukująca i przewody atramentowe nie są elementem tej pozycji.