

Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/glowica-epson-tx800-f192040-p-44.html>

Głowica Epson TX800 F192040

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F192040
Kod producenta	F192040

Opis produktu

GŁOWICA DRUKUJĄCA EPSON

Epson TX800 — F192040

Piezoelektryczna głowica drukująca z rodziny **Epson MicroPiezo**, wyposażona w **1080 dysz w układzie 6 × 180**. Część o oznaczeniu F192040, stosowana w kompatybilnych urządzeniach z głowicą TX800, w tym w wybranych drukarkach UV i UV DTF.

Precyzyjne dozowanie atramentu

Technologia MicroPiezo wykorzystuje elementy piezoelektryczne do wytwarzania impulsu ciśnienia i wyrzucania kropli przez dysze. Konstrukcja obejmuje sześć kanałów. Ich przypisanie do kolorów oraz ewentualnego atramentu białego lub lakieru zależy od układu atramentowego i sterowania konkretnej drukarki.

W urządzeniu Epson Stylus Photo TX800FW układ pracuje z sześcioma kolorami: czarnym, cyjanem, magentą, żółtym, jasnym cyjanem i jasną magentą. W drukarkach przemysłowych konfigurację należy sprawdzić w dokumentacji danego modelu.

Parametry techniczne

Producent / rodzina	Epson / TX800
Kod producenta / nr katalogowy	F192040
Technologia	MicroPiezo — piezoelektryczny druk na żądanie
Liczba dysz	1080 łącznie; 6 × 180 dysz
Liczba kanałów	6; przypisanie zależne od urządzenia
Zastosowanie atramentowe	UV w kompatybilnych konfiguracjach drukarek UV i UV DTF
Rozdzielczość wydruku	Do 5760 × 1440 dpi w odpowiednim urządzeniu i trybie pracy; parametr systemu druku
Kraj pochodzenia	Japonia

Rozdzielczość wyrażona w dpi opisuje rozmieszczenie punktów w gotowym wydruku. Nie określa fizycznej gęstości dysz głowicy. Osiągany efekt zależy również od sterowania, ustawień RIP, atramentu, podłoża i mechaniki drukarki.

Dobór do drukarki

Przykładowe urządzenia wskazywane dla F192040 to **ColDesi UV DTF 24H3R**, **Freecolor FC-UV1015** oraz **Rainbow RB-4030 PRO**. Przed zakupem należy porównać numer głowicy, mocowania, złącza taśm, kolektor atramentu i zgodność elektroniki sterującej z częścią zamontowaną w urządzeniu.

Ważne przy doborze atramentu: zgodność zależy od całej konfiguracji drukarki, w tym kolektora, uszczelnień i parametrów sterowania. Samo oznaczenie TX800 nie potwierdza możliwości zastosowania dowolnego atramentu UV ani zamiany z inną rodziną głowic.

Montaż i uruchomienie

Wymianę należy przeprowadzać przy wyłączonym i odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Złącza taśm muszą pozostać suche. Przed uruchomieniem należy sprawdzić kierunek i prawidłowe osadzenie taśm oraz stan układu zasilania atramentem.

Zalecana jest wymiana taśm sygnałowych oraz kontrola damperów, cap-topu, pompy i szczelności stacji dokującej. Po montażu należy wykonać procedurę napełnienia i test dysz zgodnie z instrukcją producenta drukarki.

Informacje dotyczące montażu i zwrotów

Nie przyjmujemy zwrotu głowic zalanych atramentem, płynem czyszczącym, płynami lub montowaną w drukarce.

W związku z tym, iż w trakcie wymiany głowicy może zostać popełnione wiele błędów, zaleca się aby głowica była montowana przez autoryzowany serwis. Głowice wymieniane samodzielnie nie będą podlegały reklamacji i zwrotom.